Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **047110**

Skoda Fabia 02/07 / Roomster 06/06 (MO)



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!





Verkleidung um Tacho lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Loosen covering around speedometer

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Die beiden beiliegenden Schrauben in die Konsole eindrehen

Position console as illustrated

Mount both enclosed screws into console



Bleche umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren

Bend metal plates

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

29.05.2007

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

art: 047110 **Skoda Fabia** 02/07 / **Roomster** 06/06 (MO)



Tirez la grille de buse d´aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!





Desserrez la couverture autour le compteur

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Vissez les deux vis jointes dans la console

Posicione la consola como mostrado

Fije ambos tornillos adjuntos en la consola



Tirez les tôles

Remontez les éléments de construction

Tuerza las chapas

Remonte todos partes de construcción

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu
art: 047110

Skoda Fabia 02/07 / Roomster 06/06 (MO)



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Wywazyc ramke wylotów powietrza

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.





Bekleding om de Tachograaf losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Oslone tachometru zdemontowac

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Beide bijgevoegde schroeven in de console draaien

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Obydwie zalaczone sruby w konsole wkrecic



Metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Blaszki zagiac

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

29.05.2007